



## دستور العمل حسابرسی مواد پرتوزا

- دریافت ژنراتور تکنسیوم و ید رادیواکتیو:

در ابتدای هر هفته، ضمن بررسی آلودگی و میزان آهنگ دوز، مشخصات ژنراتور و ید رادیواکتیو دریافتی شامل میزان اکتیویته و شاخص حمل (TI) در دفترچه مخصوص توسط مسئول فیزیک بهداشت ثبت گردد.

- دوشیدن / توزیع:

در هر بار دوشیدن ژنراتور، میزان رادیواکتیو بدست آمده و میزان اکتیویته تزریق شده به هر بیمار در دفترچه مخصوص توسط تکنسین مسئول ثبت گردد.

در پایان روز اکتیویته باقیمانده در ویال و سرنگها در شیلد مناسب نگهداری و علامت زده شده و پس از گذشت 48 ساعت (8 نیمه عمر) به فاضلاب شهری ریخته شود.

- حسابرسی و پسمانداری:

در پایان هفته میزان اکتیویته دریافتی، دوشیده شده و مجموع اکتیویته تزریق شده به بیماران در صفحه حسابرسی هفتگی ثبت و توسط مسئول فیزیک بهداشت امضا و تایید گردد.