



## دستورالعمل ورود به ناحیه تحت کنترل

- ✚ ناحیه تحت کنترل با استفاده از نصب علامت خطر تشعشع بر روی درب مناطق مربوطه مشخص شده باشد.
- ✚ از ورود افراد غیر کار آزموده به ناحیه تحت کنترل ممانعت شود.
- ✚ افرادی که در ناحیه تحت کنترل تردد می کنند، باید قبل از ورود به ناحیه تحت کنترل، از به همراه داشتن دزیمتری جیبی خود و صحت کارکرد آن مطمئن شوند.
- ✚ افرادی که در ناحیه تحت کنترل تردد می کنند، باید همواره فیلم بچ خود را سمت چپ سینه خود نصب نمایند و از به همراه داشتن آن اطمینان داشته باشید.
- ✚ داشتن سرعت عمل در ناحیه تحت کنترل حائز اهمیت می باشد، لذا تا حد امکان زمان توقف خود را در ناحیه تحت کنترل کوتاه کنید و از توقف بیهوده در آن ناحیه جداً پرهیز نمائید.
- ✚ قبل از خروج از ناحیه تحت کنترل، تمام بدن (به ویژه دستها و پاها) را با استفاده از دستگاه دزیمتری محیطی (ردیاب آلودگی) از نظر احتمال وجود آلودگی بررسی نمائید.
- ✚ پس از اتمام کار، قبل از خروج از ناحیه تحت کنترل، منطقه را از نظر احتمال وجود آلودگی با استفاده از سیستم ردیاب آلودگی (گایگر مولر) مورد بررسی قرار دهید و جهت نگهداری تاریخچه، اطلاعات دزیمتری مربوطه را در دفتر روزانه درج و فایل بندی نمائید.
- ✚ در صورت وجود آلودگی، محل مربوطه را علامتگذاری کرده و با اطلاع به مسئول فنی و مسئول فیزیک بهداشت در جهت رفع آلودگی سریعاً اقدام نمائید.
- ✚ چنانچه با مشکلی روبرو شدید، موضوع را با مسئول فنی و یا مسئول فیزیک بهداشت در میان بگذارید.